Verwerkingsvoorschrift

Essie Trottoir

Stap 1

Maak de voeg schoon minimale diepte van 1.5 cm.



Stap 2

Trek handschoenen aan en verwijder het staafje.



Stap 3

Knijp circa 2 minuten in het zakje. De vloeistoffen zich met elkaar vermengen.

Stap 4

Knip een hoekje af en zodat er een giettuit ontstaat.



Stap 5

Giet Essie Trottoir in de voeg. Het product zal zichzelf verdelen.



Stap 6

Laat het product uitharden.

