

KOPSHOT LINKS OF RECHTS

De GRÖMO Alustar linker- en rechterkopschotten klemmen zich perfect vast op het gooteinde. Hierdoor heb je beiden handen vrij om het kopschot vast te lijmen.



STAP 1

Schuur het te lijmen oppervlak van de goot en het kopschot op.



STAP 2

Reinig de geschuurde oppervlakten met een geschikte reiniger (bijv. INNOTEK Repaplast Cleaner) en laat deze 10 minuten drogen.



STAP 3

Klem het kopschot op de goot.



STAP 4

Breng aan de binnenkant van de goot een circa 8 mm dikke rups lijm (bijv. INNOTEK Adheseal Black) aan.



STAP 5

Verwijder de overtollige lijm.

TECHNISCH ADVIES

Wij helpen u graag:

020-4352008

techniek@wentzel.nl

www.wentzel.nl