



# Masterfit; verloop toepassing voor in de buis!

Vaak is het niet mogelijk om een sok over de buis te monteren door ruimtegebrek. Het uithakken van het beton rondom de buizen was tot nu toe de enige oplossing. Pipelife heeft voor dit probleem nu dé oplossing; het Masterfit verloopstuk.



Doordat het Masterfit verloop in de buis geplaatst kan worden, is het weghakken van beton niet meer nodig. Deze oplossing is zowel toepasbaar voor horizontale als verticale montage. De oplossing is toepasbaar voor zowel dikwandige als dunwandige buizen. De afdichtingsringen aan de buitenkant sluiten het geheel waterdicht af. Montage van buizen verloopt met Masterfit een stuk eenvoudiger en veel sneller dan montage met een sok. Kortom: de perfecte oplossing voor uw renovatieklus.

**Nooit meer beton weghakken met het nieuwe Masterfit verloopstuk van Pipelife**

ARTIKEL	ARTIKELOMSCHRIJVING	INSTEK MAAT-VOERING BUIZEN
1195008827	MASTERFIT PP 50X40MM Grijs	45,6mm t/m 46,7mm
1195008828	MASTERFIT PP 50X40MM Zwart	43,0mm t/m 44,3mm
1195008829	MASTERFIT PP 90X50MM Grijs	85,6mm t/m 86,8mm
1195008830	MASTERFIT PP 90X50MM Zwart	82,0mm t/m 84,3mm
1195008831	MASTERFIT PP 110X40MM Grijs	101,4 t/m 104,3mm
1195008832	MASTERFIT PP 110X40MM Zwart	105,6 t/m 106,8mm
1195008833	MASTERFIT PP 110X50MM Grijs	101,4 t/m 104,3mm
1195008834	MASTERFIT PP 110X50MM Zwart	105,6 t/m 106,8mm
1195008835	MASTERFIT PP 110X75MM Grijs	101,4 t/m 104,3mm
1195008836	MASTERFIT PP 110X75MM Zwart	105,6 t/m 106,8mm
1195008837	MASTERFIT PP 110X90MM Grijs	101,4 t/m 104,3mm
1195008838	MASTERFIT PP 110X90MM Zwart	105,6 t/m 106,8mm